

口袋秤說明書

感謝您購買此電子秤產品,此款電子秤屬於精確度較高的產品,使用前請詳細閱讀說明書,以便獲得最佳的使用效果。

按鍵功能:

- (1) ON/OFF 開機/關機鍵
- (2) MODE 單位轉換鍵
- (3) TARE 扣重歸零鍵
- (4) PCS 簡易計數功能鍵

功能操作說明:

(1)按 ON/OFF 鍵約 2 秒後顯示零點便可以秤重;在開機狀態下按 ON/OFF 鍵可關閉電源。

(2)在正常秤重下,按 MODE 鍵可將所秤重量不同的單位模式還轉換,如:g.tl.ct.oz

(3)如需扣除毛重時,請先放物品在秤盤上,數字穩定後按 TARE 鍵可扣重歸零。

(4)如需計算物品數量時,開機顯示零點後,請先將容器重扣除後,取樣物品放置容器中,這時按住 PCS 鍵不放,進入取數狀態後放開按鍵,按 MODE 鍵選取計數取樣數量值(25/50/78/100)選擇好取樣數值後,再按 PCS 鍵確認個數,這時放置物品置秤盤上,顯示值為所秤物品的個數顯示。

產品功能說明:

- (1)LCD 液晶顯示
- (2)單位:g.tl.ct.oz
- (3)自動關機功能/自動省電功能/扣重功能
- (4)具有電壓不足及超載提示功能
- (5)秤體設計有超過過載保護功能

校正方式:

在開機狀態下按住 MODE 鍵三秒不放,螢幕顯示 CAL,放開 MODE 鍵,再按一下 MODE 鍵,這時閃爍校正砝碼重量,把對應到的校正數值的砝碼放在秤盤中間,這時自動校正後顯示 PASS 結束校正,即可使用。

注意事項:

- (1)非專業人員請勿拆卸本產品
- (2)長期不使用本產品時,請將電池取出,否則電池可能會漏液損壞本產品
- (3)請勿將本產品靠近高溫的器具使用或存放
- (4)請勿在強電磁波或幅射性強的環境中使用
- (5)請在無震動無風吹,陽光直射不到的環境使用。

故障排除:

- (1)當顯示 LO 時,表示電量不足,請立即更換電池
- (2)物品超載時,螢幕會顯示 EEEEE 警示,這時請將部分物品取下,以免壓壞感應器
- (3)開機無顯示時,檢查電池是否安裝正確或更換新電池
- (4)秤重不準確時,請按校正方法重新校正一次即可(需有標準砝碼)
- (5)秤重完成後請即時關閉電源,可節省電源增長使用壽命。